

# Montage

## ADR box



- Start met de pallet met gesloten bovendek
  - Volg stappen 1-3 om de eerste laag te bouwen
  - Plastic panelen altijd aan de binnenkant en wanden niet ondersteboven monteren
  - De IPP-tool maakt montage/demontage eenvoudiger en sneller (stappen 4 en 10)
  - Gebruik geen hamers, schroevendraaiers of ander gereedschap om de klemmen te sluiten
  - Bouw de bovenste laag – (stappen 5-7)
  - Sluit de klemmen aan de achterzijde met de IPP-tool
  - Gebruik de gele support-tool om de voorkant van de box open te houden (stap 8)
  - Verwijder de gele support-tool opnieuw als de box vol is met WEEE
  - Installeer de laatste zijwand en sluit de klemmen met de IPP-tool (stap 9)
  - Controleer of klemmen goed gesloten zijn
  - Opmerking: De IPP-tool kan omgedraaid gebruikt worden om de klemmen te ontgrendelen (10)
- Nieuwe box mag niet gemengd worden met oude